



ERSATZTEILLISTE/SPARE PARTS LIST

ITEM NO.	QUANTITY	BAUTEIL NR./PART	BEZEICHNUNG	SPARE PARTS NAME
1	1	77-01 201 00	Sprüheinheit	Sprayer
2	1	77-01 211 00	Sprühkegel	Spraying cone
3	1	77-01 220 00	Laufrad	Impeller
4	1	77-01 231 00	Laufradwelle kpl.	Impeller shaft cpl.
4.1	1	77-01 231 01	Laufradwelle	Impeller shaft
4.2	2	DIN 625 - 607-2Z	Rillenkugellager	Bearing
4.3	1	77-01 230 02	Distanzbuchse	Spacer bushing
4.4	1	DIN 6799 - 6	Sicherungsscheibe	Retaining washers for shafts
4.5	1	10-00 700 07	Hutmutter	Cap nut
4.6	1	O-Ring 4x1	O-Ring	O-Ring
8	1	77-01 101 00	Gehäuse vollst. mit LOGO	Housing cpl.
8.1	1	77-01 101 01	Gehäuse mit LOGO	Housing
8.2	1	77-01 101 02	Schlauchnippel R1/8x4	Nipple R1/8 x 4
8.3	1	DIN 7985 - M5x20	Linsenkopfschraube	Fill. head screw
8.4	1	DIN 934 - M5	Sechskantmutter	Hexagon nut
10	1	77-01 000 01	Schlauch	Tube
11	1	77-01 050 00	Reduzierstutzen	Reducing nipple
12	1	77-01 050 50	Dosierdüse (ca.2,3 l/h Wasser)	Nozzle (appr. 2,3 l/h water flow rate)
13	1	77-01 050 60	Dosierdüse (ca.3,0 l/h Wasser)	Nozzle (appr. 3,0 l/h water flow rate)
14	1	77-01 050 70	Dosierdüse (ca.3,8 l/h Wasser)	Nozzle (appr. 3,8 l/h water flow rate)
15	1	77-03 000 01	Distanzring (Optional)	Reducer (Optional)